

# Verarbeitung Terrassen- und Gehwegplatten glatt / leicht saugend

Der Untergrund muss sauber gereinigt werden. Vorzugsweise mit einem Hochleistungsreiniger und Entfetter.

Untergrundfeuchte spielt keine Rolle. Der Untergrund darf nicht nass sein.

Es muss mind. doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung HSP-KERA VS verhindert das Anfeuern sowie den Einschluss von Schmutz in die KERA Versiegelung.

2. Versiegelung HSP-KERA HS erhöht die Verschleiss- und Abriebfestigkeit.

3. Versiegelung HSP-KERA CP erzeugt die rutschhemmende Easy to Clean Eigenschaft.

Da Altböden nie 100% sauber gereinigt werden können, wird die Erstversiegelung mit HSP-KERA VS empfohlen.

**Idealerweise werden die Versiegelungen immer in 2-er Teams durchgeführt.**

## Faustregel zum Anfeuern:

Flächen die sich bei Wasserkontakt farblich verändern, werden sich mit der HSP-KERA Versiegelung sehr ähnlich verändern.

## MIT Anfeuerungsschutz sowie generell bei Altböden (empfohlen)

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m <sup>2</sup>	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Staubfrei sauber		0 Std.	Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
2. HSP-KERA VS*	Feinporiger Schwamm / Boden-schwamm	20		Verreiben bis nicht mehr milchig.
	Wartezeit		6 Std.	
3. HSP-KERA HS	Feinporiger Schwamm / Boden-schwamm	10-15		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
4. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		2 Std.	
5. HSP-KERA CP	Feinporiger Schwamm / Boden-schwamm	10-15		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
6. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		24 Std.	Bis begehbar.

\* WP nicht mit demselben Schwamm wie VS auftragen. WP Werkzeug muss absolut trocken sein.

## OHNE Anfeuerungsschutz nur bei Neuböden (empfohlen)

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m <sup>2</sup>	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Staubfrei sauber		0 Std.	Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
2. HSP-KERA HS	Feinporiger Schwamm / Boden-schwamm	20-30		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
3. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		2 Std.	
4. HSP-KERA CP	Feinporiger Schwamm / Boden-schwamm	10-15		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
5. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		24 Std.	Bis begehbar.

	Verarbeitungsmethoden	Nutzung / Wartezeiten	
	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm mit Druck ausstreichen. ACHTUNG: Keine Materialansammlung in den Vertiefungen / Fugen.		24 Std. bis nutzbar
	Jeder Auftrag mit trockenem Lackierrollerr unter Druck Oberfläche ausrollen bis homogenes Bild erscheint.		3 Tage bis Langzeit Wasser belastbar.
	Wir empfehlen den dosierten Materialauftrag mittels Quetsch-Spritzflaschen		