

Verarbeitung Fenster / Glas

Erklärungen zur Verarbeitung

Die Solarpanel müssen trocken sein.

Die Versiegelung hat keinen Einfluss auf die Panel Leistungen.

Bei grossen Flächen kann die Versiegelung auf mit einem Gummirakel vollzogen werden.

Das Nachpolieren mit trockenem Küchenpapier muss bei allen Auftragsarten ausgeführt werden.

Abrieb belasteten Flächen müssen im Zeitabstand von 2 Std. doppelt versiegelt werden.

(Arbeitsgang 2 + 3)

Arbeitsschritte	Werkzeug	Material	Ca. Verbrauch in gr. / m2	Wartezeit n. Arbeitsschritt	Verarbeitung
1. Reinigung		Glasreiniger	0		Frei von Staub / Oel / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit			Keine	
2. Versiegeln	Saugfähiges Küchenpapier	Keramik Versiegelung	3-5		Material in Papier einmassieren und danach vollflächig auf Fensterfläche auftragen.
	Wartezeit			Keine	
3. Polieren	Saugfähiges Küchenpapier	Trocken	0		Regenfest
	Wartezeit			12 Std.	Bis belastbar / 24 Std. bis Reinigen

Arbeitsschritt	Arbeitsausführung	Grossflächen	Bemerkungen
1	Oberfläche gründlich reinigen. Sobald sie trocken ist, mit Arbeitsschritt 2 fortfahren.		Keine Reinigungsmittel einsetzen die ein Film hinterlassen.
2	 Saugfähiges Küchenpapier benetzen, und Material ins Papier einmassieren. Danach Fenster / Glasfläche vollflächig einreiben.		Möglichst dünn auftragen. Dicker Auftrag erschwert das Polieren.
3	 Scheibe mit trockenem faserfreiem Tuch schlierenfrei polieren.		Muss innerhalb 10 Min. nach Auftrag durchgeführt werden.
	 Wir empfehlen den Materialauftrag mittels Quetsch-Spritzflaschen		