

Verarbeitung Naturtapete

Erklärung

Man kann jederzeit die Tapeten versiegeln. Die Versiegelung ist stark diffusionsoffen. Somit besteht keine Gefahr der Blasenbildung. Es muss doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung verschliesst die weitere Flüssigkeitsaufnahme der Tapete
2. Versiegelung erzeugt die antihafende Easy to Clean Oberfläche auf der Oberfläche.

Die Verbrauchsangaben können je nach Tapetenart und deren Saugfähigkeit abweichen.

Achtung: Hochglanzstellen können leichte mattiert werden.

Idealerweise werden die Versiegelungen immer in 2-er Teams durchgeführt.

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m ²	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber			Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
2. HSP-KERA WP	Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm	10		Fingerabdruck nicht sichtbar. / keine Glanzstellen
	Wartezeit		Keine	
5. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Oberfläche egalisieren und Glanzstellen brechen.
	Wartezeit		4 Std.	
3. HSP-KERA WP	Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
5. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren egalisieren und Glanzstellen brechen.
	Wartezeit		2 Std.	Bis Spritzwasser tauglich

	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm mit Druck aufpolieren		Wasserfest nach 24 Std.
	Jeder Auftrag mit trockenem Schaumstoffroller unter Druck Oberfläche ausrollen bis homogenes Bild erscheint.		Chemikalienbeständig nach 7 Tagen.
	Wir empfehlen den Materialauftrag mittels Quetscht-Spritzflaschen		