

# Verarbeitung Chromstahl / Messing / Metalle

## Erklärungen zur Verarbeitung

Die Oberflächen müssen trocken sein.

Bei grossen Flächen kann die Versiegelung auch mit einem Gummirakel vollzogen werden.

Das Nachpolieren mit trockenem Küchenpapier muss bei allen Auftragsarten ausgeführt werden.

**Elektropolierte Flächen müssen im Zeitabstand von 2 Std. doppelt versiegelt werden. (Arbeitsgang 2 + 3)**

Arbeitsschritte	Werkzeug	Material	Ca. Verbrauch in gr. / m <sup>2</sup>	Wartezeit n. Arbeitsschritt	Verarbeitung
1. Reinigung		Glasreiniger			Frei von Staub / Oel / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit			Keine	
2. Versiegeln	Saugfähiges Küchenpapier	Keramik Versiegelung	3-5		Material in Papier einmassieren und danach vollflächig auf Fensterfläche auftragen.
	Wartezeit			Keine	
3. Polieren	Faserfreies Tuch	Trocken	0		
	Wartezeit			2 Std.	Bis belastbar / 24 Std. bis Reinigen

Arbeits-schritt		Arbeitsausführung	Gross-flächen	Bemerkungen
1		Oberfläche gründlich reinigen. Sobald sie trocken ist, mit Arbeitsschritt 2 fortfahren.		Keine Reinigungsmittel einsetzen die ein Film hinterlassen.
2		Saugfähiges Küchenpapier benetzen, und Material ins Papier einmassieren. Danach Fläche vollflächig einreiben.		Möglichst dünn auftragen. Dicker Auftrag erschwert das Polieren.
3		Fläche mit trockenem faserfreiem Tuch schlierenfrei nachpolieren.		Muss innerhalb 10 Min. nach Auftrag durchgeführt werden.
		Wir empfehlen den Materialauftrag mittels Quetsch-Spritzflaschen		