

# Fugenlose zementäre unversiegelte Böden

## Erklärung

Der Untergrund muss sauber gereinigt werden. Vorzugsweise mit einem Hochleistungsreiniger und Entfetter.

Untergrundfeuchte spielt keine Rolle. Der Untergrund darf nicht nass sein.

Es muss mind. doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung HSP-KERA VS verhindert das Anfeuern sowie den Einschluss von Schmutz in die KERA Versiegelung.

2. Versiegelung HSP-KERA HS erhöht die Verschleiss- und Abriebfestigkeit.

3. Versiegelung HSP-KERA CP stellt sicher, dass keine Fehlstellen der rutschhemmenden Easy to Clean Oberfläche entstehen.

Da Altböden nie 100% sauber gereinigt werden können, wird die Erstversiegelung mit HSP-KERA VS empfohlen.

**Idealerweise werden die Versiegelungen immer in 2-er Teams durchgeführt.**

## Faustregel zum Anfeuern:

Flächen die sich bei Wasserkontakt farblich verändern, werden sich mit der HSP-KERA Versiegelung sehr ähnlich verändern.

## MIT Anfeuerungsschutz

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	Ca Verbrauch in gr. / m <sup>2</sup>	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber			Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
2. HSP-KERA VS	Mit Swiffer Bodenreiniger Aufpolieren mit nicht mehr milchig.	20		
	Wartezeit		6 Std.	
3. HSP-KERA HS	Mit faserfreiem Bauwollstuch Poliermaschine / Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen,	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
4. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		2 Std.	
5. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Bauwollstuch Poliermaschine / Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen,	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
6. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		24 Std.	Bis begehbar.

\* WP nicht mit demselben Werkzeug wie VS auftragen. WP Werkzeug muss absolut trocken sein.

## OHNE Anfeuerungsschutz

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	Ca Verbrauch in gr. / m <sup>2</sup>	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber			Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
2. HSP-KERA HS	Mit faserfreiem Bauwollstuch Poliermaschine / Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen,	20		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
3. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		2 Std.	
4. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Bauwollstuch Poliermaschine / Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen,	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
5. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		24 Std.	Bis begehbar.

	Verarbeitungsmethoden	Nutzung / Wartezeiten
	Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	24 Std. bis begehbar.
	Mit Wischmopp und Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	2 Tage bis Abriebfest (Möbel mit Gummi oder Filz)
	Mit Einscheiben Poliermaschine und Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	7 Tage bis maximale Abriebfestigkeit
	Wir empfehlen den dosierten Materialauftrag mittels Quetsch-Spritzflaschen	