

Fugenlose zementäre bereits versiegelte Böden zur Erhöhung der Rutschhemmung

Erklärung

Der Untergrund muss sauber gereinigt werden. Vorzugsweise mit einem Hochleistungsreiniger und Entfetter. Untergrundfeuchte spielte keine Rolle. Der Untergrund darf nicht nass sein.

Es muss mind. doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung HSP-KERA CP erhöht die Verschleiss- und Abriebfestigkeit.

2. Versiegelung HSP-KERA CP stellt sicher, dass keine Fehlstellen der rutschhemmenden Easy to Clean Oberfläche entstehen.

Idealerweise werden die Versiegelungen immer in 2-er Teams durchgeführt.

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	Ca Verbrauch in gr. / m2	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber			Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
2. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Bauwollstuch Poliermaschine / Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen,	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
4. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		4 Std.	
5. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Bauwollstuch Poliermaschine / Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen,	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
6. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit		24 Std.	Bis begehbar.

	Verarbeitungsmethoden	Nutzung / Wartezeiten
	Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	24 Std. bis begehbar.
	Mit Wischmopp und Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	2 Tage bis Abriebfest (Möbel mit Gummi oder Filz)
	Mit Einscheiben Poliermaschine und Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	7 Tage bis maximale Abriebfestigkeit
	Wir empfehlen den dosierten Materialauftrag mittels Quetscht-Spritzflaschen	