

Verarbeitung Emaille / Duschtassen

HSP-KERA Beschichtungen erzeugen einen antihaftenden Easy to Clean Effekt und erhöhen die Rutschhemmung ei Nässe.

Es muss doppelt versiegelt werden.

- 1. Versiegelung erzeugt Antihaftung und Rutschhemmung
- 2. Versiegelung erhöht Antihaftung und Rutschhemmung sowie erhöht die Sicherheit bezügl. Fehlstellen.

Achtung: HSP-KERA VS braucht es nur auf schlecht haftenden Untergründen. (Klebebandes)

Verarbeitung Emaille / Duschtassen

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	Ca Verbrauch in gr. / m2	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber		0 Std	Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
2. HSP-KERA VS	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm verreiben	20	2 Std.	Grauschleier darf nicht mehr sichtbar sein.
3. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Tuch oder Wischmopp mit Bauwollstuch schlierenfrei auftragen	10	4 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.
4. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Tuch oder Wischmopp mit Bauwollstuch schlierenfrei auftragen	10	0 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.
5. Abrollen	Trockener Kunststoffroller	0	24 Std.	Gleichmässiges Oberflächenbild

	Verarbeitungsmethoden		Nutzung / Wartezeiten
	Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch oder Wischmopp mit Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.		Wasserfest begehbar nach 24 Std.
	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm mit Druck aufpolieren		Chemikalienbeständig nach 7 Tagen.
	Auftrag mit trockenem Schaumstoffroller unter Druck Oberfläche ausrollen bis homogenes Bild erscheint.		Vollständig ausgehärtet nach 30 Tagen.

* VS Werkzeug darf nicht für WP verwendet werden.