

# Verarbeitung Fliesen / Fugen Wände

## Erklärungen zur Verarbeitung

Der Beton muss sauber gereinigt werden. Vorzugsweise mit einem Hochleistungsreiniger und Entfetter. Untergrundfeuchte spielte keine Rolle Beton darf aber nicht nass sein.

Es muss mind. doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung HSP-KERA WP erzeugt die antihaft Versiegelung.
2. Versiegelung HSP-KERA WP stellt sicher, dass keine Fehlstellen der Easy to Clean Oberfläche entstehen.

**Idealerweise werden die Versiegelungen immer in 2-er Teams durchgeführt.**

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	Ca Verbrauch in gr. / m <sup>2</sup>	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber		0 Std	Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
3. HSP-KERA WP	Mit faserfreiem Tuch oder Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit			
3. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit			
4. HSP-KERA WP	Mit faserfreiem Tuch oder Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei auftragen	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit			
3. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren Spuren egalisieren und Glanzstellen eliminieren.
	Wartezeit			Bis spritzwasserfest

	Verarbeitungsmethoden	Utzung / Wartezei	Nutzung / Wartezeiten
	Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch oder Swiffer Bodenreiniger schlierenfrei aufpolieren.		24 Std. bis chemisch / mechanisch belas
	Wir empfehlen den Materialauftrag mittels Quetscht-Spritzflaschen		